Informazioni per la compilazione degli Allegati Enel secondo quanto previsto dalla norma CEI 0-21:2019-04

Inverter Riello Solartech serie RS





INDICE	
DATI INVERTER	pag.3
IMPOSTAZIONI DI FABBRICA PROTEZIONE INTERFACCIA	pag.5
INSTALLAZZIONE APP PER ESEGUIRE AUTOTEST	pag.6
AUTOTEST	pag.9

INTRODUZIONE

Il presente documento, relativo alla gamma inverter serie RS, è stato redatto al fine di fornire le istruzioni necessarie per la corretta compilazione del regolamento di esercizio e alle procedure di AUTOTEST

[©] E' vietata la riproduzione di qualsiasi parte del presente manuale anche se parziale salvo autorizzazione della ditta costruttrice. Per scopi migliorativi, il costruttore si riserva la facoltà di modificare il prodotto descritto in qualsiasi momento e senza preavviso

DATI INVERTER CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento si riferisce agli inverter indicati nella tabella seguente

Tipologia	Modello	Potenza nominale (kW)
	RS 1.5	1,5
	RS 2.0	2,0
Inverter monofase senza trasformatore con funzionamento	RS 3.0	3,0
continuo ed avvio automatico da rete	RS 4.0	4,0
	RS 5.0	5,0
	RS 6.0	6,0

TENSIONE NOMINALE, CORRENTE DI C.C., CORRENTE NOMINALE, COS ϕ NOMINALE

Modello	Tensione nominale (V)	Contributo alla corrente di corto circuito Icc (A)	Corrente nominale di uscita In (A)	lcc/In	Cos φ nominale
RS 1.5	230 (1F+N)	15	6,5	2,30	1(ADJ±0,9)
RS 2.0	230 (1F+N)	15	8,7	1,72	1(ADJ±0,9)
RS 3.0	230 (1F+N)	15	13,0	1,15	1(ADJ±0,9)
RS 4.0	230 (1F+N)	30	17,4	1,72	1(ADJ±0,9)
RS 5.0	230 (1F+N)	30	21,7	1,38	1(ADJ±0,9)
RS 6.0	230 (1F+N)	30	26,1	1,15	1(ADJ±0,9)

CARATTERISTICHE DEGLI APPARATI DI CONVERSIONE STATICI

Modello	Тіро	Marca	Matricola	Versione Firmware
RS 1.5	Convertitore statico CC/CA	Riello Solartech	Etichetta sull'inverter	01
RS 2.0	Convertitore statico CC/CA	Riello Solartech	Etichetta sull'inverter	01
RS 3.0	Convertitore statico CC/CA	Riello Solartech	Etichetta sull'inverter	01
RS 4.0	Convertitore statico CC/CA	Riello Solartech	Etichetta sull'inverter	01
RS 5.0	Convertitore statico CC/CA	Riello Solartech	Etichetta sull'inverter	01
RS 6.0	Convertitore statico CC/CA	Riello Solartech	Etichetta sull'inverter	01

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA (DDI)

Nella tabella seguente sono indicate le caratteristiche dei relay interni agli inverter. Il/i dispositivo/i di interfaccia con la rete negli inverter monofase è di tipo: INTERNO AL CONVERTITORE

Inverter	Dispositivo	Modello	N. poli	Тіро	Conforme a CEI EN	Тіро	Interblocchi
RS 1.5	DDI+DDG	HONGFA HF161F-W	1P+N(monofase)	Relè	CEI 11-20	Relè	Nessuno
RS 2.0	DDI+DDG	HONGFA HF161F-W	1P+N(monofase)	Relè	CEI 11-20	Relè	Nessuno
RS 3.0	DDI+DDG	HONGFA HF161F-W	1P+N(monofase)	Relè	CEI 11-20	Relè	Nessuno
RS 4.0	DDI+DDG	HONGFA HF161F-W	1P+N(monofase)	Relè	CEI 11-20	Relè	Nessuno
RS 5.0	DDI+DDG	HONGFA HF161F-W	1P+N(monofase)	Relè	CEI 11-20	Relè	Nessuno
RS 6.0	DDI+DDG	HONGFA HF161F-W	1P+N(monofase)	Relè	CEI 11-20	Relè	Nessuno

SISTEMA DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA (SPI)

Inverter	Marca	Modello SPI Versione Fw		Integrato rispetto ai convertitori
RS 1.5	Riello Solartech	Non applicabile	Non applicabile	Si
RS 2.0	Riello Solartech	Non applicabile	Non applicabile	Si
RS 3.0	Riello Solartech	Non applicabile	Non applicabile	Si
RS 4.0	Riello Solartech	Non applicabile	Non applicabile	Si
RS 5.0	Riello Solartech	Non applicabile	Non applicabile	Si
RS 6.0	Riello Solartech	Non applicabile	Non applicabile	Si

SOGLIE E TEMPI DI INTERVENTO DELLA PROTEZIONE DI INTERFACCIA (SPI E DDI) INTEGRATA NEGLI INVERTER							
		Valore p CEL	rescritto 0-21	Taratura di fabbrica			
Protezione/Comando	Esecuzione	Soglia prescritta	Tempo di intervento	Soglia impostata	Tempo di intervento impostato	Tempo di intervento rilevato	Abilitata
(59.S1) Massima Tensione media mobile U>10min	SI	1.10 Vn (253V)	<u><</u> 3 s	1.10 Vn (253V)	3s	Indicare valori AUTOTEST	Si
(59.S2) Massima Tensione U>>	SI	1.15 Vn (264.5V)	0.2 s	1.15 Vn (264.5V)	0,2s	Indicare valori AUTOTEST	Si
(27.S1) Minima Tensione U<	SI	0.85 Vn (195.5V)	1.5 s	0.85 Vn (195.5V)	0.4s	Indicare valori AUTOTEST	Si
(27.S2) Massima Frequenza U<<	SI	0.15 Vn (34.5V)	0.2 s	0,15 Vn (34.5V)	0.2s	Indicare valori AUTOTEST	Si
(81>.S1) Massima Frequenza F>	SI	50.2 Hz	0.1 s	50.2 Hz	0.1s	Indicare valori AUTOTEST	No Disabilitata con comando locale impostato su stato "BASSO"
(81<.S1) Minima Frequenza F<	SI	49.8 Hz	0.1 s	49.8 Hz	0.1s	Indicare valori AUTOTEST	No Disabilitata con comando locale impostato su stato "BASSO"
(81>.S2) Massima Frequenza F>>	SI	51.5 Hz	0.1 s	51.5 Hz	0.1s	Indicare valori AUTOTEST	Si
(81<.S2) Minima Frequenza F<<	SI	47.5 Hz	0.1 s	47.5 Hz	0.1s	Indicare valori AUTOTEST	Si
Comando locale		Stato "BASSO"		Stato "BASSO"			Soglie di frequenza "restrittive" disabilitate
Segnale Esterno		Stato "ALTO"		Stato "ALTO"			

INSTALLAZIONE APP PER AUTOTEST

1. Aprire lo store del tuo smartphone/tablet:



2. Scaricare l'APP RS Connect (gratuitamente):



La APP RS Connect è compatibile con i sistemi operativi Android e iOS. La APP può essere scaricata gratuitamente da Google Play e App Store.

Con la sua interfaccia grafica semplice e intuitiva, l'APP può essere utilizzata per configurare il sistema, gestire l'autotest e analizzare le condizioni operative del sistema.

Inoltre, è possibile accedere al monitoraggio da remoto via cloud facendo il login direttamente dalla homepage (previa registrazione al portale RS Monitoring).

Configurazione preliminare

- 1. Scaricare la app **RS Connect**.
- Accedere alle impostazioni Wi-Fi dello smartphone ed effettuare la connessione alla Wi-Fi generata dall'inverter (l'SSID del Wi-Fi dell'inverter è costituito dal nome del modello RS x.x + il numero di serie S/N dell'inverter). La password di dafault è: 12345678 NOTA: l'inverter deve essere acceso (stand-by o online).



3. Avviare l'app RS Connect e selezionare "Collegare l'Inverter"



4. Apparirà la schermata seguente; quindi selezionare l'inverter dall'elenco. **NOTA**: in alcuni dispositivi è necessario abilitare la funzione Posizione per il corretto funzionamento.



5. A questo punto, dopo alcuni secondi, apparirà la pagina principale.



A partire dalla pagina principale, è possibile visualizzare lo stato di collegamento alla rete elettrica, lo stato di connessione al router Wi-Fi, il grafico della produzione istantanea di energia, valori di corrente, potenza, potenza di picco, energia giornaliera, energia totale e temperatura ambiente. Vengono inoltre visualizzati i parametri CC (tensione e corrente all'ingresso dell'inverter) e i parametri CA di uscita dell'inverter (tensione e corrente, fattore di potenza, frequenza, potenza attiva e potenza reattiva). Dalla pagina principale è possibile accedere ai seguenti menù: Cronologia / Produzione / Manutenzione / Impostazioni / Autotest / Limitatore di potenza



Cronologia

Questa pagina mostra l'elenco degli ultimi 128 eventi e allarmi verificatisi.

Produzione

Questa pagina mostra i grafici di produzione energetica giornaliera/mensile/ annuale.





Manutenzione

Questo menù è riservato al personale tecnico addetto all'assistenza. Non è disponibile per gli utenti standard.

Impostazioni

Questo menù è utilizzato per impostare: Data e ora Connessione Wi-Fi con proprio router Configurazione connessione RS485

Le impostazioni avanzate sono riservate al personale tecnico addetto all'assistenza. Non sono disponibili per gli utenti standard.



Autotest

Questo menù permette di avviare in modo semplice il processo di AUTOTEST con la semplice pressione del tasto START.

← Autotest	← Autotest	← Autotest	C Lo storico è stato esportato sulla radice "/Autotest-2019-11-18 15-34-16.csv"		
Start	Test Process	Start	Start		
59.S1 Vmax soglia 2 59.S1 Vmax intervento 2 59.S1 Vmax tempo 299	59.S1 Vmax sogila 2t 59.S1 Vmax intervento 233 59.S1 Vmax intervento 2993 59.S1 Vmax tempo 2993 P	81>S1 Fmax soglia 50.2 81>S1 Fmax intervento 50 81>S1 Fmax tempo 86 P P	81>\$1 Fmax soglia 50.1 81>\$1 Fmax intervento 50 81>\$1 Fmax tempo 86 P P		
59.S2 Vmax soglia2659.S2 Vmax intervento2359.S2 Vmax tempo1959.S2 Vmax tempo19	59.52 Vmax soglia 264 4 59.52 Vmax intervento 233 59.52 Vmax tempo 193 3 p.	81>S2 Fmax soglia 51.5 81>S2 Fmax intervento 49.97 81>S2 Fmax tempo 92	81>S2 Fmax soglia 51.5 81>S2 Fmax intervento 49.97 81>S2 Fmax tempo 92 P P		
27.S1 Vmin soglia1927.S1 Vmin intervento2327.S1 Vmin tempo148	27.S1 Vmin soglia 195 5 27.S1 Vmin intervento 233 27.S1 Vmin intervento 1488 8 P.	81 <s1 fmin="" soglia<="" td=""> 49.٤ 81<s1 fmin="" intervento<="" td=""> 49.97 81<s1 fmin="" intervento<="" td=""> 89.97 81<s1 fmin="" td="" tempo<=""> 85</s1></s1></s1></s1>	81 <s1 fmin="" soglia<="" td=""> 49.8 81<s1 fmin="" intervento<="" td=""> 49.97 81<s1 fmin="" td="" tempo<=""> 85 P P</s1></s1></s1>		
27.S2 Vmin soglia327.S2 Vmin intervento2327.S2 Vmin tempo19	27. S2 Vmin soglia 4 27. S2 Vmin intervento 2 27. S2 Vmin tempo	81 <s2 fmin="" soglia<="" td=""> 47.5 81<s2 fmin="" intervento<="" td=""> 49.97 81<s2 fmin="" intervento<="" td=""> 99</s2></s2></s2>	81 <s2 fmin="" soglia<="" td=""> 47.5 81<s2 fmin="" intervento<="" td=""> 49.97 81<s2 fmin="" intervpo<="" td=""> 94</s2></s2></s2>		
81>S1 Fmax soglia 50. 81>S1 Fmax intervento 50.0	50.2 81>51 Finax intervento 50.2 81>51 Finax itervento 50.02 Segnale ester	Pi Comando locale Valore logic Segnale esterno Valore logic	Comando locale Valore logic Segnale esterno Valore logic		
81>S1 Fmax tempo 8	6 81>S2 Fmax soglia 9 81>S2 Fmax intervento 9 81>S2 Fmax tompo	Teledistacco Valore logic Nome modulo RS	Teledistacco Valore logic Nome modulo RS		
81>S2 Fmax soglia 51. 81>S2 Fmax intervento 50.0 81>S2 Fmax tempo 9 1 1	81<51 Fmin steripto	Numero di serie MN39SPS10000; Pass 2019-11-18 15:33 Download	Pass 2019-11-18 15:33 Download		
III O <	III O <	III O <	III O <		

Dopo che l'AUTOTEST è stato eseguito è possibile effettuare il download dei risultati premendo il relativo tasto "DOWNLOAD" alla fine della schermata*. Verrà salvato un file chiamato Autotest(*data ora*).csv direttamente nella memoria principale del dispositivo mobile (nella root).

*NOTA: questa funzione è al momento disponibile solo per dispositivi Android.



RIELLO SOLARTECH

RPS S.p.A. - Viale Europa,7 - 37045 Legnago (VR) Italy

divisione Riello Solartech Via Somalia, 20 - 20032 Cormano (MI) Tel. 800 48 48 40 e-mail: info@riello-solartech.com

www.riello-solartech.com